i-com SERİSİ HARİCİ RS232 - TCP/IP HABERLEŞME ADAPTÖRÜ

(RS-NET)



KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

Elektrik donanımınızı korumak için bu ürünü seçtiğinizden dolayı teşekkür ederiz.

Modbus adaptörü özenle tasarlanmıştır. Bu yeni ekipmanın özelliklerinden tam olarak yararlanmak için bu kılavuzu okumanızı öneririz.

<u>Çevre</u>

Personelimiz yaşam döngüsü için tasarım ve üretim aşamasında kendi ürünlerinin çevresel etkilerine sonuna kadar büyük önem vermektedir.

- Bu ürün en sıkı düzenlemelere uygundur.
- CFC veya HCFC içermez

Ambalaj Malzemeleri ve Geri Dönüşüm

Ambalaj malzemeleri geri dönüşüm kolay olacak malzemeden seçilmiştir. Lütfen yürürlükteki tüm mevzuata uygun olarak geri dönüşümlü olduklarından emin olunuz.

Özel önlemler

- Adaptörün saklanması gerekiyorsa, depolama işlemi kuru bir yerde olmalıdır.
 Geçerli saklama Sıcaklık aralığı -10 °C-+70 °C arasındadır.

İÇİNDEKİLER	
 Giriş 1.1 Ambalajın Açılması ve İçeriği 1.2 Genel Bakış 1.3 Fonksiyonlar 1.4 Teknik Özellikler 	1 1 1 1
 Kurulum	2 3 3 4 4 4 7 8 9

- 1 -

1. Giriş

2. Ambalajın Açılması ve İçeriği

HARİCİ MODBUS ADAPTÖRÜ
5 VOLT DC ADAPTÖRÜ
KGK-ADAPTOR RS232 ARA KABLOSU (CC05)
KULLANMA KILAVUZU İÇEREN CD

2.1 Genel Bakış



2.2 Functions

RS232 - TCPIP çeviricci adaptör, KGK ve uzak terminal arasında bir bilgisayar sistemi gibi veri iletişimini sağlar. Sistem TCP/IP (Ağ Tarafı) ve RS232 (KGK tarafı) arabirimi arasında bir iletişim kanalı sunar.

2.3 Teknik Özellikler

Function	Parameter	Value
RS232	Baud rate	2400 bauds
RS232	Parity	No parity
RS232	Stop bit	1 stop bit
RS232	UPS Connection	RX,TX,Gnd (3 wire)
Ethernet	Interface	10Base-T or 100Base-TX (Auto-Sensing)
Ethernet	Connector	RJ45
Ethernet	Protocols	TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP, AutoIP

3. KURULUM

3.1 RS232 – KGK Bağlantısı

KGK seri portunu RS-NET adaptörünün RS232 seri porttan CC05 kablosu ile bağlayın .

CC05 RS232 Veri Kablosu

Max. Uzunluk = 25 metre

Malzemeler	Miktar
9 pin D Tip Konnektör (Erkek)	1
9 pis D Tip Konnektör (Dişi)	1
3 'lü Korumalı Kablo	Max 25 metre



KGK Konnektör Pin No	PC Konnektör Pin No
6	3
7	5
9	2

3.2 RS-NET Ağ Bağlantısı



3.3 Kurulum

KGK ile adaptör arasındaki RS232 bağlantısını kontrol ediniz. Ethernet bağlantısını kontrol ediniz. Her şey tamam ise adaptörün elektrik kablosunu takınız. (adaptörün enerjisi KGK çıkışından beslenmelidir aksi halde elektrik kesintilerinde adaptörün enerjisi kesilir.)

3.4 Device Installer ile RS-NET Yapılandırması

Device installer yazılımını çalıştınız. (Başlat-Programlar-Lantronix Device Installer) Program Network üzerindeki tüm bağlı MDX-NET cihazlarını X-Port olarak bulacaktır. Eğer bulamıyorsa kendi bilgisayarınızın IP ve Subnet Mask adresini statik olarak aşağıda verilen default adres tabanına uygun olarak değiştiriniz (ayar amacı ile geçici olarak). Daha sonra tekrar Device Installer programını çalıştırınız.

X-Port'ların default adresleri: IP: 10.0.0.xxx Subnet Mask: 255.0.0.0 Gateway : 0.0.0.0

	Lantronix DeviceIns	taller 4.1.0.9			00
File Edit View Device Tools Help					
Search Assign IP					
🔻 🚰 Lantronix Devices · 1 device(s) Type	Name	Group IP Address	Hardware Address	Status	
Search Assign IP	Name	Group IP Address 10.0.0.101	Hardware Address 00-20-4A-S3-1B-38	Status Online	
Seady					

Bulunan RS-NET cihazının üzerine çift tıklayarak cihazın detaylı bilgilerine (Device Details) girebilirsiniz. RS-NET Seçili durumdayken kendi network tabanına uygun şekilde cihazı yapılandırmak için "Assign IP" butonuna basınız.

Device Details Web Configuration	n Telnet Configuration	
Property	Value	
Name		
Group		
Comments		
Device Family	XPort	
Type	XPort-03	
ID	X5	
Hardware Address	00-20-44-93-18-38	
Firmware Version	6.10	
Extended Firmware Version	6.1.0.0	
Online Status	Online	
Telnet Enabled	True	
Telnet Port	9999	
Web Enabled	True	
Web Port	80	
Maximum Baud Rate Supported	921600	
Firmware Upgradable	True	
IP Address	10.00.101	
Number of CUB partitions suppo	6	
Supports Dynamic IP	True	
DHUP	True	
BOUTP	True	
hanr AttailD	raise	
Subact Mask	255.0.0	
Gateway	0000	
Number of Ports	1	
TCP Keepalive	45	
Supports Configurable Pins	True	
Supports Email Triggers	True	
Supports AES Data Stream	False	
Supports 485	False	
Supports 920K Baud Rate	True	
Supports HTTP Server	True	
Supports HTTP Setup	True	
Supports 230K Baud Rate	True	
Supports GPI0	True	

"Assign IP" penceresinde yapılandırma metodunu "Static IP" seçiniz. NEXT butonuna basınız .



NOT : Adaptör yeni IP adresi 10.0.0.x dışında bir adres ise ve subnet mask 255.0.0.0 dan değişik bir değer ise adaptör ile bağlantınız kaybolabilir. Bu durumda bilgisayarınızda ayar amacı ile yaptığınız geçici network ayarlamasını tekrarlamanız gerekir.

RS-NET IP adreslerini yapılandırdıktan sonra Device Installer programı yeni IP adresiyle networkteki cihazı tekrar gösterir.

	Lantronix DeviceInstaller 4.1.0.9		000	
File Edit View Device Tools Help				
A A A				
💭 🐏 📢				
/ > V				
Search Assign IP Upgrade				
▼ ■ Lantronix Devices - 1 device(s)	Device Details Visio Confegratio	n Teinet Configuration		
Terel Ağ Bağlanter (10.0.0.7)				
* Chizeot	2			
W JEE MPort 02 - timeste vE 1 0.0	~~			
	Property	Value		
	Name			
	Group			
	Comments	Number of Control of C		
	Device Family	XPort		
	Туре	XPort-03		
	10	25		
	Findukate Addiess	610		
	Extended Emuser Venion	6100		
	Online Status	Drine		
	Telet Enabled	Ine		
	Telet Port	9999		
	Web Enabled	True		
	Web Port	80		
	Maximum Baud Rate Supported	921600		
	Firmware Upgradable	True		
	IP Address	10.0.0.185		
	Number of COB partitions suppo	6		
	Supports Dynamic IP	False		
	Subnet Mask	255000		
	Gateway News			
	TOD Konstein			
	Supports Contine adulta Direc	40 Ture		
	Supports Email Tangers	The		
	Sunnetz AFS Data Stream	False		
	Support: 425	False		
	Supports 920K Baud Rate	True		
	Supports HTTP Server	True		
	Supports HTTP Setup	True		
	Supporte 230K Baud Rate	True		
	Supports GPI0	True		

Cihazın bağlantı yapılandırmasını WEB ara yüzüyle yapabilmek için Device Installer programındaki WEB Configuration sekmesini seçiniz. GO butonuna basarak WEB ara yüzüne giriniz. Eğer kullanıcı adı ve şifre isterse ENTER tuşuna basarak boş olarak geçiniz.



RS-NET Seri bağlantı yapılandırması için sol taraftaki menüden "Serial Settings" sayfasına giriniz. Port Settings kısmında Baud Rate "2400" olmalıdır. "Enable Packing" seçeneği işaretli olmalıdır. Eğer farklıysa ayarlayınız. Ayarları yaptıktan sonra sayfanın en alt kısmındaki "OK" butonuna basılmalıdır.

Parametre	Değer
Baud rate	2400
Enable packing	İşaretli
Avarları vantıktan s	corra sayfanın en alt kışmındaki "OK" butonuna başılmalıdır.



RS-NET Ethernet yapılandırması için sol taraftaki menüden "Connection" sayfasına giriniz. Aşağıdaki tablodaki ayarları yapınız.

Connect Mode	Accept Incoming	YES
	Active Connect	With any character
	Connect Response	None
	Local port	10001
	Remote port	10001
Ayarları yaptıktan sonra sayfanın en alt kısmındaki "OK" butonuna basılmalıdır.		



4. Çalışma

KGK ya enerji verin. RS-NET cihazının çalışması sırasında UPS haberleşme protokolüne uyumluluğunu test eder. Protokol uyumlu ise doğru çalışır. RS-NET adaptörü TX100, TX300 ve TX301 UPS haberleşme protokolleri ile uyumludur.

- TX100 : 1 faz giriş / 1 faz çıkış KGK
- TX300 & TX301 : 3 faz giriş / 1 faz çıkış KGK veya 3 faz giriş / 3 faz çıkış KGK

5. Akıllı telefondan KGK İzleme

KGK verilerini akıllı telefonlardan izlemek için;

- **İnternet üzerinden izlemek için:** İnternet çıkışını sağlayan Router üzerinde RS-NET cihazına atanan IP yönlendirmesi yapılmalıdır. (NAT)
- Yerel Ağ üzerinden izleme : RS-NET cihazına IP vermek yeterlidir.

Apple store (iphone için), Windows store (windows mobile phone için) veya Google play store (Android için) platrofmlarından "Tescom" uygulamasını indiriniz ve aşağıdaki adımları uygulayınız.





İzlemek istediğiniz KGK' nı cihaz ismine basarak izleyebilirsiniz. butonuna basılı tutarak cihaz ismini silebilirsiniz.



İzleme ekranları görünümü

5. Gösterge Ledleri



RS-NET adaptörünün ünündeki gösterge ledleri aşağıdaki durumları bildirir.

Indicator lamp functions			
Lamp status	Description		
PWR led (red) sürekli yanık	Adaptörün beslemesi var		
TX and RX led eşit aralıklı yanıp sönüyor	Adaptör KGK ile haberleşiyor		
TX and RX led eşit olmayan aralıklarla yanıp sönüyor	Adaptör protokoldeki bazı komutları desteklemiyor		
TX or RX led sürekli sönük	Adaptör KGK ile haberleşmiyor		

